

昂达主板2023年3月技术通告

SUB JECT

技术通告

FILE No. C		ONDA20230301
	Pages	4
	REVISION	1.00
	ISSUE DATE	2023. 3. 21

A520内存超频方法

A520芯片组不支持超频,因此BIOS中没有 OverClocking选项. A520 芯片组支持XMP内存,设置方法与B550不一样。 如果是多条内存,先在主板上安装一条内存。 Tips:设置参数时,只能用一条内存,设置完成后,才能加更多的内存条。

开机进入 BIOS设置, 选择 /高级 / AMD CBS / UMC Common Options/



进入 /DDR4 Common Options / DRAM Timing Configuration /



在警告信息页面 选择 Accept ,进入内存超频页面 ,可以看到 Overclock选项 ,默认值为 "Auto",将其修改为"Enable"后,出现内存参数设置表单





Accept	
Overclock	Enginted
Memory Clock Speed	Auto
Tc1	Auto
Trcdrd	Auto
Trcdwr	HULU
Trp	AUTO
Tras	Auto
Trc Ctr1	Auto
TrrdS	Auto
TrrdL	Auto
Tfaw Ctrl	Auto
TwtrS	Auto
TwtrL	Auto
Twr Ctrl	Auto
Trcpage Ctrl	Auto
TrdrdScL Ctrl	Auto
IWrWrScL Ctrl	Auto
Tric Ctrl	Auto
Trfc4 ctrl	Auto
Tem	Auto
Trtn	Auto
Tcke	Auto
Trdwr	Auto

Memory Clock Speed: 内存时钟速度, 值设为内存速度的50%, 3600的内存设为 1800M, 3200的内存设置为 1600MHz.

Tcl	:	CAS# Latency	即 CL
Trcdrd / Trcdwr	:	RAS# 到 CAS#,	即 tRCD
Trp	:	RAS#预充电,	即 tRP
Tras	:	循环周期,	即 tRAS
Trc Ctrl	:	行周期时间,	即 tRC

对应XMP内存的 4 个参数:

CL -- tRCD -- tRP -- tRAS

除了Memery Clock Speed 值是十进制外, 其他参数都是十六进制的值。

设置好后,按F10保存,重启系统后,可以在CPU-Z中看下参数是否起作用。如果正常,关机,插上另外的内存,再开机进入系统,可以看到已经设置OK.

下面实例是 2条 海盗船 XMP 3600 8G内存的 设置,参数: 18-22-22-42

主界面	高級	本片組	安全
Accept			
Overclock			1800MHz
Memory Clock Speed			12h C1k
Trcdrd			16h C1k
Trcdwr			16h CIK
Trp			2Ah C1K
Tras			Auto
TredS			Auto
TrrdL			Auto
Tfaw Ctrl			Auto

CPU-Z 截图:

